

## AD6 - USB розетка (прикуриватель) Предохранители основного жгута

AD4 - USB розетка (прикуриватель)

AD5 - USB розетка (прикуриватель)

F1 - тепловой предохраниель шины дополнительного питания 10A

F2 - тепловой предохраниель USB розетки или прикуривателя 10A

F3 - тепловой предохраниель питания кнопок 10A

F4 - тепловой предохраниель автоматического режима в.о помпы 5A

F5 - тепловой предохраниель ламп ходовых навигационных огней 3A

F6 - тепловой предохраниель лампы стояночного огня 3A

F7 - тепловой предохраниель водоотливной помпы 5A

F8 - тепловой предохраниель помпы аэратора 1 5A

F9 - тепловой предохраниель помпы аэратора 2 5A

Схема может быть изменена без предварительного уведомления.

В зависимости от комплектации схема может меняться.

F12 - тепловой предохраниель помпы 10A

**Внимание:** цвета проводов потребителей изображены в цвет проводов жгута для большей информативности и могут отличаться от действительности.



## Схема электрическая, принципиальная для моделей:

FISHPRO X3

жгут консоли, жгут левого ходового огня жгут центральной части, жгут кормовой части

Дата создания	Дата изменения	Формат
10/06/2025	27/06/2025	A2

## Причина внесения изменений

мелкие исправления в схеме для большей информативности